Dryer Cycle Guide

⚠WARNING



Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

⚠WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).

Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Sensor /Automatic Cycles

Not all cycles and settings are available on all models.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Description:
Jeans, heavy work clothes, towels	Heavy Dry/Very Dry Normal Energy Preferred Less Dry	**High**	Automatic Dry/Sensor Dry cycles give the best drying in the shortest time. Drying time varies based on fabric type, load size, and dryness setting. Select a drying temperature based on the fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting.
Work clothes, medium-weight fabrics, sheets		**Medium**	
Casual, shirts, pants, lightweight items, synthetics, delicates, athleticwear		**Low**	

NOTE: If loads do not seem as dry as you would like, select Heavy Dry/Very Dry the next time you dry a similar load. If loads seem drier than you like, select Less Dry the next time you dry a similar load.

Timed Dry Cycles

Not all cycles and settings are available on all models.

Timed Dry will run the dryer for the specified time on the control panel.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Description:
Large or heavy items such as thick towels or robes	Heavy Duty	**Any**	Uses a High heat to dry large or heavy loads.
Any load	**Damp Dry**	**Any**	Dries items to a damp level or for items that do not require an entire drying cycle.
Any load	Tumble Press®	**Any**	Uses Low to Medium temperature to smooth out wrinkles, such as those found in clothes packed in a suitcase or in items wrinkled from being left in the dryer too long.
Rubber, plastic, heat-sensitive fabrics	No Heat Fluff (on some models) or Any cycle (on some models)	**No Heat**	Air only (no heat) drying.

Selecting the Drying Temperature

Items to Dry:	Temperature:	Description:
Towels and work clothes.	**High**	Heavyweight items
Sheets, blouses, dresses, underwear, permanent press fabrics, and some knits.	**Low to Medium**	Medium-weight items
Foam, rubber, plastic, other heat-sensitive fabrics.	**Air (no heat)**	Uses unheated air to dry heat-sensitive items
Bonded or laminated fabrics.	**N/A**	Some items should *only* be line-dried

NOTE: If you have questions about drying temperatures for various loads, refer to the care label directions.

Guide des programmes de la sécheuse

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décè ou un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sécheuse.

Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de l'appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Sensor Dry/Automatic Dry (séchage par détection/séchage automatique)

Certains programmes ne sont pas offerts sur certains modèles.

Articles à sécher :	Programme :	Température :	Description :
Jeans, vêtements de travail lourds, serviettes	Heavy Dry/Very Dry (lourd sec/ très sec) Normal Energy Preferred (Éconergique) Less Dry(moins sec)	**Haut**	Les programmes de séchage automatique/par détection offrent un séchage idéal en un minimum de temps. La durée de séchage varie en fonction du type de tissu, de la taille de la charge et du réglage de niveau de séchage. Choisir une température de séchage en fonction des tissus de votre charge. Si on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu'un réglage supérieur.
Vêtements de travail, articles moyennement lourds, draps		**Moyenne**	
Tout-aller, chemisiers, pantalons, articles légers, synthétiques, tissus délicats, vêtements de sport		**Faible**	

REMARQUE : Si les charges ne semblent pas aussi sèches que désiré, sélectionner Heavy Dry/Very Dry (séchage intense/très sec) la prochaine fois qu'on séchera une charge semblable. Si la charge semble plus sèche que désiré, sélectionner Less Dry (moins sec) la prochaine fois que l'on séchera une charge semblable.

Les programmes de séchage minuté

Certains programmes ne sont pas offerts sur certains modèles.

Timed Dry (séchage minuté) fait fonctionner la sécheuse pour la durée spécifiée sur le commande.

Articles à sécher :	Programme :	Température :	Description :
Articles lourds ou volumineux tels que serviettes épaisses ou peignoirs	Heavy Duty (service intense)	**Tout**	Sélectionner la chaleur élevée pour sécher des charges importantes ou lourdes.
N'importe quelle charge	**Damp Dry (sec humide)**	**Tout**	Sèche les articles jusqu'à un niveau humide ou pour les articles qui ne nécessitent pas un programme de séchage complet.

N’importe quelle charge	Tumble Press®	**Tout**	Utilise des températures basses à moyennes pour aplanir les faux plis des articles tels que les vêtements qui ont séjourné dans une valise ou qui sont restés trop longtemps dans la sécheuse.
Caoutchouc, plastique, tissus sensibles à la chaleur	No Heat Fluff (duvetage sans chaleur)(sur certains modèles) or Any cycle (tout programme) (sur certains modèles)	**Pas de chaleur**	Air seulement (sans chaleur).

Sélection de la température de séchage

Articles à sécher :	**Température :**	**Description :**
Serviettes et vêtements de travail.	**Haut**	D’articles lourds
Draps, chemisiers, robes, sous-vêtements, tissus à pressage permanent et certains tricots.	**Faible à moyenne**	articles moyennement lourds
Caoutchouc, mousse, plastique, autres tissus sensibles à la chaleur.	**Air (Pas de chaleur)**	Utilise de l’air sans chaleur pour sécher des articles sensibles à la chaleur
Tissus doublés ou multicouches.	**S.O.**	Certains articles devraient *seulement* être séchés sur une corde à linge

REMARQUE : Pour toute question concernant les températures de séchage pour diverses charges, consulter les instructions sur l’étiquette de soin.

Guía de ciclos de la secadora

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier substancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Automatic/Sensor Cycles (Ciclos con automático/sensor)

No todos los ciclos y ajustes están disponibles en todos los modelos.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura:	Descripciones:
Pantalones de mezclilla, ropa de trabajo pesada, toallas	Heavy Dry/Very Dry (Secado intenso o Muy seco) Normal Energy Preferred (Ahorro de energía) Less Dry (Menos seco)	**Alto**	Los ciclos Automatic Dry/Sensor Dry (Secado automático/ Secado por sensor) le proporcionan el mejor secado en el tiempo más corto. El tiempo de secado varía según el tipo de tela, el tamaño de la carga y el ajuste de sequedad. Seleccione una temperatura de secado según las telas de su carga. Si tiene dudas respecto de la temperatura que debe seleccionar para una carga de ropa, elija el ajuste más bajo en lugar del ajuste más alto.
Ropa de trabajo, telas de peso mediano, sábanas		**Medio**	
Ropa informal, camisas, pantalones, artículos livianos, prendas sintéticas, ropa delicada, ropa deportiva		**Bajo**	

NOTA: si las cargas no parecen estar tan secas como le gustaría, seleccione Heavy Dry (Secado intenso)/Very Dry (Muy seco) la próxima vez que seque una carga similar. Si le parece que las prendas están más secas de lo que las desea, seleccione Less Dry (Menos seco) la próxima vez que seque una carga similar.

Los ciclos de secado programado

No todos los ciclos y ajustes están disponibles en todos los modelos.

Timed Dry (Secado programado) hará funcionar la secadora durante el tiempo especificado en el control.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura:	Descripciones:
Artículos grandes o pesados tales como toallas gruesas o batas	Heavy Duty (Intenso)	**Alguno**	Utiliza una temperatura alta para secar cargas grandes o pesadas.
Cualquier carga	**Damp Dry (Semiseco)**	**Alguno**	Seca los artículos hasta dejarlos húmedos o para artículos que no necesitan un ciclo completo de secado.

Cualquier carga	Tumble Press (Planchado con rotación)®	**Alguno**	Use una temperatura baja a media para alisar las arrugas, tales como las de prendas que han quedado en una maleta o artículos que se han arrugado por haber estado mucho tiempo en la secadora.
Goma, plástico, telas sensibles al calor	No Heat Fluff (Esponjar sin calor) (en algunos modelos) or Cualquier ciclo (en algunos modelos)	**Sin calor**	Secado Air Only (Sólo aire) (sin calor).

Selección de la temperatura de secado

Artículos para secar:	**Temperatura:**	**Descripciones:**
Toallas y ropa de trabajo.	**Alto**	Artículos pesados
Sábanas, blusas, vestidos, ropa interior, telas de planchado permanente y algunos tejidos de punto.	**Bajo a medio**	Artículos de peso intermedio
Espuma, goma, plástico u otras telas sensibles al calor.	**Aire (Sin calor)**	Utiliza aire fresco para secar artículos sensibles al calor
Telas tejidas o laminadas.	**N/A**	Algunos artículos deben secarse *únicamente* en el tendedero

NOTA: Si tiene dudas respecto a la temperatura de secado que debe seleccionar para distintas cargas de ropa, consulte las instrucciones de cuidado de las etiquetas.

®/™ ©2020 Amana. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Se usa bajo licencia en Canadá.