# Dryer Cycle Guide

**⚠WARNING**



**Fire Hazard**

**No washer can completely remove oil.**

**Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).**

**Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.**

**Failure to follow these instructions can result in death or fire.**

**⚠WARNING**



**Explosion Hazard**

**Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.**

**Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).**

**Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.**

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Load clothes loosely into the dryer. Do not overload the dryer. Allow space for clothes to tumble freely.

Select the correct cycle and temperature for your load. Your dryer tumbles the load without heat during the last few minutes of all cycles to make the load easier to handle.

**Drying tips:**

- Follow care label directions when they are available.
- If desired, add a fabric softener sheet. Follow package instructions.
- Remove load from the dryer as soon as tumbling stops to reduce wrinkling. This is especially important for normal, knits, and synthetic fabrics.
- Dry most loads using the Normal cycle.
- Use a no heat (Air Dry) setting for rubber, plastic, or heat-sensitive fabrics.
- Line-dry bonded or laminated fabrics.

| Items to Dry: | Cycle: | Description: |
|---|---|---|
| Mixed Loads | Normal<br>More Dry<br>Less Dry | This automatic cycle shuts off the dryer when the selected dryness is reached. The Cycle Control knob does not move until the load is almost dry. After the cool down, the knob automatically turns to an Off area and tumbling stops. |
| Heavyweight items such as work clothes, lightweight items such as lingerie, blouses, and knits | Timed Dry | Use this cycle to complete drying if items are still damp after the automatic cycle.<br>For Damp dry, turn the Cycle Control knob to 30 minutes or less. |
| Foam-rubber pillows, padded bras, stuffed toys, plastic shower curtains, tablecloths, rubber-backed rugs, olefin, polypropylene, sheer nylon | Air Dry | Use this cycle for items that require drying without heat, such as rubber, plastic and heat-sensitive fabrics. |

**NOTE:** If the load is not as dry as you like, complete drying using Timed Dry. The next time you dry a similar load, select a setting closer to More Dry.

# Guide des programmes de la sécheuse

**⚠ AVERTISSEMENT**



**Risque d'incendie**

**Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.**

**Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).**

**Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décè ou un incendie.**

**⚠ AVERTISSEMENT**



**Risque d'explosion**

**Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sécheuse.**

**Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.**

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de l'appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Charger les vêtements dans la sécheuse sans les tasser. Ne pas trop charger la sécheuse. Prévoir suffisamment d'espace pour que les vêtements puissent culbuter librement.

Choisir le programme et la température corrects pour la charge. La sécheuse fait culbuter la charge sans chaleur au cours des quelques dernières minutes de tous les programmes, ce qui permet de saisir les charges plus facilement.

**Conseils de séchage:**

- Suivre les directives figurant sur l'étiquette d'entretien lorsqu'il y en a.
- Si désiré, ajouter une feuille d'assouplissant. Suivre les instructions figurant sur l'emballage.
- Retirer la charge de la sécheuse aussitôt que le culbutage cesse pour réduire le froissement. Cette action est particulièrement importante pour les tissus ordinaires, les tricots et les tissus synthétiques.
- Sécher la plupart des charges en utilisant le programme Normal.
- Utiliser un réglage sans chaleur (Air Dry [séchage à l'air]) pour le caoutchouc, le plastique ou les tissus sensibles à la chaleur.
- Sécher sur une corde à linge les tissus doublés ou multicouches.

| Articles à sécher : | Programme : | Description : |
|---|---|---|
| Charges mixtes | Normal<br>Plus sec<br>Less Dry(moins sec) | Le programme automatique arrête la sécheuse lorsque le degré de séchage choisi est éteint. Le bouton de commande de programme ne se déplace pas tant que la charge n'est pas presque sèche. Après la période de refroidissement, le bouton tourne automatiquement à Off (arrêt) et le culbutage cesse. |
| Articles lourds comme les vêtements de travail, articles légers comme la lingerie, les chemisiers et les tricots | Timed Dry (séchage minuté) | Utiliser ce programme pour terminer le séchage si des articles sont encore humides après le programme automatique.<br>Pour le séchage humide; tourner le bouton de commande de programme à 30 minutes ou moins. |
| Oreillers en caoutchouc mousse, soutiens-gorges rembourrés, jouets rembourrés, rideaux de douche en plastique, nappes, tapis à endos de caoutchouc, plastique oléfinique, polypropylène et nylon diaphane | Air Dry (séchage à l'air) | Utiliser ce programme pour les articles qui doivent être séchés sans chaleur, comme le caoutchouc, le plastique et les tissus sensibles à la chaleur. |

**REMARQUE :** Si la charge n'est pas aussi sèche que désiré, achever le séchage en utilisant le séchage minuté. La prochaine fois que vous séchez une charge semblable, choisir un réglage plus proche de More Dry (plus sec).

# Guía de ciclos de la secadora

**⚠ ADVERTENCIA**



**Peligro de Incendio**

**Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.**

**No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).**

**Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.**

**⚠ ADVERTENCIA**



**Peligro de Explosión**

**Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.**

**No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier substancia inflamable (aún después de lavarlo).**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.**

**ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Coloque la ropa en la secadora holgadamente. No sobrecargue la secadora. Deje suficiente espacio para que la ropa rote con libertad.

Seleccione la temperatura y el ciclo correctos para su carga. La secadora da vueltas a la carga sin calor durante los últimos minutos de todos los ciclos, para hacer que la ropa sea más fácil de manejar.

**Sugerencias de secado:**

- Siga las instrucciones de cuidado de la etiqueta siempre que estén disponibles.
- Agregue una hoja de suavizante de telas, si lo desea. Siga las instrucciones del paquete.
- Quite la carga de ropa de la secadora tan pronto como se detenga la rotación para reducir la formación de arrugas. Esto es de singular importancia para las prendas de telas normales, tejidas y sintéticas.
- Seque la mayoría de las cargas usando el ciclo Normal.
- Use un ajuste sin calor (Air Dry - Secado al aire) para artículos de goma, plástico o telas sensibles al calor.
- Seque en el tendedero las telas laminadas o tratadas.

| Artículos para secar: | Ciclo: | Descripciones: |
|---|---|---|
| Cargas mixtas | Normal<br>More Dry (Más seco)<br>Less Dry (Menos seco) | Este ciclo automático apaga la secadora al alcanzar el grado de sequedad seleccionado. La perilla de control de ciclos no se mueve hasta que la carga de ropa esté casi seca. Después del enfriamiento, la perilla gira automáticamente hacia el área de “Off” (Apagado) y la rotación se detiene. |
| Artículos pesados como ropa de trabajo, artículos de peso ligero, tales como lencería, blusas y telas de punto | Timed Dry (Secado programado) | Use este ciclo para terminar de secar si los artículos todavía están húmedos después del ciclo automático.<br>Para obtener un grado semi-seco, gire la perilla de control de ciclo a 30 minutos o menos. |
| Almohadas de goma espuma, sostenes con relleno, juguetes de peluche, cortinas plásticas de ducha, manteles, alfombras con goma en la parte posterior, olefina, polipropileno, nailon diáfano | Air Dry (Seque al aire) | Use este ciclo para artículos que requieren secado sin calor, tales como artículos de goma, plástico y telas sensibles al calor. |

**NOTA:** Si la carga no está tan seca como a usted le gustaría, complete el secado con el ciclo Timed Dry (Secado programado). La próxima vez que seque una carga similar, seleccione un ajuste más cercano a More Dry (Más seco).

®/™ ©2020 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.

Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.

Todos los derechos reservados. Se usa bajo licencia en Canadá.

W11366458A