Installation Instructions

UXADJB36PSS, UXADJB48PSS
30” to 36” Adjustable Backsplash

⚠WARNING To prevent ignition of combustible materials, the entire back wall above the range must be protected by a backsplash constructed of non-combustible material.

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.


- **IMPORTANT —** Save these instructions for local inspector’s use.
- **IMPORTANT —** Observe all governing codes and ordinances.
- **IMPORTANT —** Remove all packing material and literature from oven before connecting gas and electrical supply to range.
- **Note to Installer —** Be sure to leave these instructions with the consumer.
- **Note to Consumer —** Keep these instructions with your Owner’s Manual for future reference.
- This backsplash adjusts to fit the space between the top of the range and the bottom of the hood, from 30” Min. to 36” Max. height.
- Maximum shelf load-bearing weight is 40 lbs.

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

- Gloves to protect against sharp edges
- T-15 and #2 Phillips screwdrivers
- Drill with 3/32” and 9/64” bits
- Safety glasses
- Level
- Pencil

This Kit Includes

- Top wall support
- Bottom wall support
- Top cover with shelf
- Bottom cover



TOOLS AND MATERIALS REQUIRED (Cont.)


Hardware Package

- Hardware package with
  - – 9 Stainless Steel Torx 15 #8 self-tapping screws
  - – 9 Phillips #2 pan head wood #10 screws
  - – 3 Stainless Steel #2 truss head #10 screws (for alternate installation method)


INSTALL THE WALL SUPPORT PANELS

⚠WARNING The wall support panels must be securely fastened to the wall. Failure to do so could result in damage or personal injury.

IMPORTANT: This backsplash is designed to cover the wall between the bottom of the hood and the top of the range. The vent hood should be installed over the rangetop or range before installing this backsplash.

- Install and level the Range/Rangetop according to the product installation instructions.
- Remove backsplash packaging and protective film.
- Locate wall studs on each side. Where studs are not available, plan to use wall anchors (not provided).
- Use a level to pencil 2 horizontal lines on the wall, one 1/8” below the vent hood and the other 1/8” above the Range/Rangetop. This 1/8” space allows the cover panels to overlap the wall supports.
- Secure the top wall support panel to the wall with 4 wood screws, through the outermost studs.
- Use 4 wood screws to secure the bottom wall support panel. The center slot should be positioned at the top.

The gap between the top and bottom support panels will be covered by the top cover with shelf.





UXADJB36PSS, UXADJB48PSS Accessory Installation

INSTALL COVER PANELS

See alternate method if side access is blocked.

- Hold the bottom cover over the bottom support while driving one screw (provided) into each side.
- Place the top cover with shelf over the top wall support. If you have access to the sides, secure the panel with two screws on each side.
- Secure the top cover with shelf to the top support with screws through the front of the panel, at the top corners. Use one screw on each side.







INSTALL COVER PANELS (cont.)


ALTERNATE METHOD: When side access is blocked

- Install bottom cover over the bottom support while driving one screw into each side.
- Hold top cover in place while marking screw locations, just below shelf support and onto bottom cover.
- Remove the shelf and drill a 9/64” diameter hole in the pencil-marked locations.
- Mount the top cover over the top support and secure the front cover with screws through the drilled holes on each side.
- Install screws through each top corner.





Install Screw in Top Corner on Each Side



Instructions d'installation

UXADJB36PSS, UXADJB48PSS
Dosseret ajustable 30" à 36"

⚠ AVERTISSEMENT Afin d'éviter que les matériaux inflammables ne prennent feu, la totalité de la surface du mur se trouvant au-dessus de la cuisinière doit être protégée par un dosseret ignifuge.

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement l'ensemble des consignes.


- **IMPORTANT —** Conservez ces instructions pour l'inspecteur local.
- **IMPORTANT —** Respectez toutes les normes ainsi que les recommandations préconisées par les autorités compétentes.
- **IMPORTANT —** Retirez tout le matériel d'emballage et la documentation dans le four avant de raccorder les alimentationsen gaz et électrique à la cuisinière.
- **Remarque à l'attention de l'installateur —** BAssurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
- **Note au consommateur** — Gardez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour référence ultérieure.
- Ce dosseret est conçu combler l'espace entre le haut de la cuisinière et le bas de la hotte, entre une hauteur maximale de 76 cm et 91 cm.
- Le poids maximal de portance de l'étagère est de 18 kg.

OUTILS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES

- Gants pour vous protéger des parties tranchantes
- Tournevis cruciforme 2 et T-15
- Percez avec des forets 23 mm (3/32") et 35 mm (9/64")
- Lunettes protectrices
- Niveau
- Crayon

Ce Kit comprend

- Panneau de support mural
- Panneau mur inférieur
- Panneau supérieur avec étagére
- Plaque inférieure



OUTILS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES (suite)


Sachet de matériel

- Sachet de matériel contenant
  - 9 vis autotaraudeuses à 6 lobes internes en acier inoxydable 15, no 8
  - 9 vis à tête cylindrique bombée no 2 pour bois no 10
  - 3 vis à tête bombée no 2 en acier inoxydable no 10 (pour une méthode d'installation alternative)


INSTALLEZ LES PANNEAUX DE SUPPORT MURAL

⚠ AVERTISSEMENT Les panneaux de support mural doivent être correctement fixés au mur afin d'éviter toute blessure ou dommage matériel.

IMPORTANT : Ce dosseret est conçu pour couvrir le mur entre la partie supérieure de la cuisinière et la partie inférieure de la hotte. La hotte d'extraction doit être installée sur la table de cuisson ou de la cuisinière avant d'installer le dosseret.

- Installez et ajustez la position de la table de cuisson/ cuisinière conformément aux consignes d'installation.
- Retirez l'emballage du dosseret et le film protecteur.
- Localisez les poteaux muraux sur chaque côté. En l'absence de poteaux, utilisez plutôt des chevilles murales (non fournies).
- Utilisez un niveau pour tracer au crayon 2 lignes horizontales sur le mur, une à 1/8" sous la hotte d'extraction et l'autre à 1/8" au-dessus de la table de caisson/cuisinière. Cet espace de 1/8" fait que le panneau de recouvrement se superpose aux supports muraux.
- Fixez le panneau mural supérieur au mur à l'aide de 4 vis à bois, à travers les poteaux externes.
- Utilisez 4 vis à bois pour fixer support mural inférieur. La rainure centrale doit être placée en haut.

L'espace séparant le panneau de support du bas de celui du haut sera comblé par la plaque supérieur avec étagère.





UXADJB36PSS, UXADJB48PSS Installation d'accessoires

INSTALLEZ LES PANNEAUX DE RECOUVREMENT

Optez pour la méthode alternative si l'accès latéral est bloqué.

- Maintenez la plaque inférieure sur le support tout en vissant une vis (fournie) de chaque côté.
- Placez la plaque supérieure avec l'étagère en place sur le support mural supérieur. Si vous pouvez accéder aux deux côtés, fixez le panneau avec deux vis sur chaque côté.
- Fixez la plaque supérieure avec l'étagère sur le support supérieur et fixez la plaque à l'aide de vis sur l'avant du panneau, sur les coins supérieurs. Utilisez une vis par côté.








INSTALLEZ LES PANNEAUX DE RECOUVREMENT (suite)

MÉTHODE ALTERNATIVE : En cas d'obstruction de l'accès latéral

- Installez la plaque inférieure sur le support inférieur tout en vissant une vis de chaque côté.
- Maintenez la plaque supérieure en place tout en marquant les emplacements des vis, juste en dessous de l'étagère de support et sur la plaque inférieure.
- Retirez l'étagère et percez un trou de 0,35 cm (9/64") de diamètre dans les emplacements tracés au crayon.
- Montez la plaque supérieure sur le support supérieur et fixez la plaque à l'aide de vis dans les trous percés sur chaque côté.
- Installez les vis à travers chaque coin supérieur.







Instrucciones de instalación

UXADJB36PSS, UXADJB48PSS
Salpicadero ajustable de 30” a 36”

⚠ADVERTENCIA Para prevenir el encendido de materiales combustibles, debe protegerse toda la pared trasera de la cocina mediante un salpicadero construido con un material no combustible.

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones por completo y con detenimiento.


- **IMPORTANTE —** Conserve estas instrucciones para uso del inspector de electricidad local.
- **IMPORTANTE —** Cumpla con todos los códigos y ordenanzas gubernamentales.
- **IMPORTANTE —** Retire todo el material de embalaje y material escrito del horno antes de conectar el gas y el suministro de corriente a la cocina.
- **Nota para el Instalador —** Asegúrese de que estas instrucciones queden en manos del comprador.
- **Nota para el Consumidor —** Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- Este salpicadero puede ajustarse para poder utilizarse en el espacio entre la parte superior de la cocina y la parte inferior de la capucha, con una altura mínima de 30” y una máxima de 36”.
- El peso máximo de capacidad de carga del estante es de 40 lbs.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS

- Guantes para protegerse de bordes filosos
- Destornilladores T-15 y de estrella #2
- Perforadora eléctrica con mechas de 3/32” y 9/64”
- Gafas de seguridad
- Nivel
- Lápiz

Este kit incluye

- Soporte de pared superior
- Soporte de pared inferior
- Cubierta superior con estante
- Cubierta inferior



HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS (Cont.)


Paquete de ferretería

- Paquete de ferretería con
  - 9 tornillos auto-roscantes #8 Torx 15 de acero inoxidable
  - 9 tornillos de estrella #2 para madera de cabeza troncocónica #10
  - 3 tornillos de cabeza segmentada #10 de acero inoxidable #2 (para un método de instalación alternativo)


INSTALE LOS PANELES DE SOPORTE DE PARED

⚠ADVERTENCIA Los paneles de soporte de pared deben estar bien sujetos a la pared. No hacerlo puede provocar daños o lesiones personales.

IMPORTANTE: Este salpicadero se encuentra diseñado para cubrir la pared entre la parte inferior de la capucha y la parte superior de la cocina. La capucha de ventilación debe instalarse sobre la estufa o cocina antes de instalar el salpicadero.

- Instale y nivele la cocina/estufa de acuerdo con las instrucciones de instalación del producto.
- Quite el empaque y la película protectora del salpicadero.
- Ubique los parantes en ambos lados. Donde no haya parantes disponibles, utilice anclajes de pared (no provistos).
- Utilice un nivel para marcar con lápiz 2 líneas horizontales sobre la pared, una 1/8” por debajo de la capucha de ventilación y la otra 1/8” por encima de la cocina/estufa. El espacio de 1/8” permite que los paneles de cubierta se superpongan con los soportes de pared.
- Fije el panel de soporte de pared superior a la pared con 4 tornillos para madera, a través de los parantes exteriores.
- Utilice 4 tornillos para madera para fijar el panel de soporte de pared inferior. La ranura central debe ubicarse en la parte superior.

El espacio entre los paneles de soporte superior e inferior se cubrirá con la cubierta superior con estante.





Instalación de accesorios UXADJB36PSS, UXADJB48PSS

INSTALE LOS PANELES DE CUBIERTA

Ver el método alternativo si el acceso lateral se encuentra bloqueado.

- Sostenga la cubierta inferior sobre el soporte inferior mientras coloca un tornillo (provisto) sobre cada lado.
- Coloque la cubierta superior con estante sobre el soporte de pared superior. Si tiene acceso a los lados, fije el panel con dos tornillos de cada lado.
- Fije la cubierta superior con estante al soporte superior con tornillos a través de la parte frontal del panel, en las esquinas superiores. Utilice un tornillo en cada lado.








INSTALE LOS PANELES DE CUBIERTA (cont.)

MÉTODO ALTERNATIVO: Cuando el acceso lateral se encuentra bloqueado.

- Instale la cubierta inferior sobre el soporte inferior mientras coloca un tornillo sobre cada lado.
- Sostenga la cubierta superior en su lugar mientras marca las ubicaciones de los tornillos, apenas debajo del soporte de estante y sobre la cubierta inferior.
- Quite el estante y perfore un orificio de 9/64” de diámetro en las ubicaciones marcadas con lápiz.
- Monte la cubierta superior sobre el soporte superior y fije la cubierta frontal con tornillos a través de los orificios perforados sobre cada lado.
- Instale tornillos a través de cada esquina superior.







Notes

NOTE: While performing installations described in this book, safety glasses or goggles should be worn.

NOTE: Product improvement is a continuing endeavor. Therefore, materials, appearance and specifications are subject to change without notice.

REMARQUE : lorsque vous procédez aux installations abordées dans ce manuel, il est fortement recommandé de porter des lunettes de sécurité.

REMARQUE : la philosophie fait la part belle à l'innovation. C'est pourquoi les matériaux, les caractéristiques et l'apparence extérieure peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

NOTA: Mientras efectúa las instalaciones descriptas en este libro, deben utilizarse gafas o lentes de seguridad.

NOTA: La mejora de los productos es un esfuerzo continuo. Por lo tanto, los materiales, la apariencia y las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Printed in Mexico • Imprimé au Mexique • Impreso en México

31-10692-1