
QUICK START GUIDE WHIRLPOOL® DRYER

PRODUCT REGISTRATION & OWNER INFORMATION



A. Find your QR code on your product's serial tag, as shown in the diagram.

YOUR QR CODE UNLOCKS… product registration and warranty information, installation instructions, product guide, cycle guide, how-to videos, and additional accessories to get the most out of your product. If you purchased a smart appliance, your QR code will provide instructions on how to download the app and connect. You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at **www.whirlpool.com/owners** or **www.whirlpool.ca/owners**. This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information online, call us at **1-866-698-2538** (U.S.A.)/ **1-800-807-6777** (Canada) or write to us at:


Whirlpool Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7


Register to access warranty information and receive important notifications related to your product. Scan the Photo Registration Card or QR code to register your product.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to person, read the Important Safety Instructions located in the Owner's Manual provided before installing or operating this appliance.

OPERATING INSTRUCTIONS




Clean the Lint Screen



Load Dryer



Touch ⏻ to Power On



Cycles & Options



Touch ⏯ to Begin Cycle

NOTE: Not all cycles or options are available with all models.

Normal cycle is recommended for Drying cottons, linens and mixed garment loads. Please refer to garment label instructions for best care. Find the full Cycle Guide online for more information on default/available cycles.

HOW TO USE THE STEAM IRON



Steam Iron uses enhanced steam delivery during tumbling for improved wrinkle reduction, even in extra large loads*. *Compared to regular steam in a 16 lb (7.3 kg) load.



After Select the Cycle, Set the Steam Iron “ON” on Console.

CONNECT YOUR SMART APPLIANCE

Download the Whirlpool® App and Connect Your Appliance

Stay on top of your laundry with real-time cycle tracking, end-of-cycle notifications, extra cycles, and more*.
*WiFi & App Required. Features subject to change. Once installed, launch the app and you will be guided through the steps to create your user account to connect to your appliance. You can get connectivity instructions, terms of use, and privacy policy information at **www.whirlpool.com/connect** or in Canada at **www.whirlpool.ca/connect**. If you have any problems or questions, call Whirlpool Connected Appliances at **1-866-698-2538**. Google Play is a registered trademark of Google LLC. App Store is a registered trademark of Apple Inc.


GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Scan the QR Code to Download the Whirlpool® App.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE POUR LA SÉCHEUSE WHIRLPOOL®

ENREGISTREMENT DU PRODUIT ET INFORMATIONS POUR LE PROPRIÉTAIRE



A. Trouver le code à barres 2D sur l'étiquette de série de votre produit, comme indiqué dans le diagramme.

VOTRE CODE À BARRES 2D DÉBLOQUE… des informations sur l'enregistrement et la garantie du produit, des instructions d'installation, le guide du produit, le guide des programmes, des vidéos pratiques et des accessoires supplémentaires pour tirer le meilleur parti de votre produit. Si vous avez acheté un appareil intelligent, votre code à barres 2D vous indiquera comment télécharger l'application et vous connecter. Vous pouvez accéder à l'ensemble des instructions d'installation, d'entretien et d'utilisation, aux détails de la garantie et à d'autres informations en visitant notre site web au **www.whirlpool.com/owners** ou **www.whirlpool.ca/proprietaire**. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Pour recevoir une copie imprimée gratuite des informations en ligne, nous appeler au **1 866 698-2538** (É.-U.) / **1 800 807-6777** (Canada) ou nous écrire à :


Whirlpool Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Enregistrez-vous pour accéder aux informations relatives à la garantie et recevoir des notifications importantes concernant votre produit. Balayez la carte d'enregistrement photo ou le code à barres 2D pour enregistrer votre produit.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, lire les consignes de sécurité importantes figurant dans les guide d'utilisation avant d'installer ou d'utiliser cet appareil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION




Nettoyer du filtre à charpie




Charger la sécheuse



Appuyer sur ⏻ pour mettre en marche



Programmes et options



Toucher ⏯ pour lancer le programme

REMARQUE : Certains programmes ou options sont disponibles sur tous les modèles.

Le programme normal est recommandé pour le séchage des articles en coton ou lin et les charges mixtes. Se reporter aux instructions de l'étiquette du vêtement pour se renseigner sur les meilleurs moyens de soin du tissu. Le guide complet des programmes est accessible en ligne pour obtenir plus d'informations sur les programmes par défaut ou disponibles.

UTILISATION DE LA FONCTION STEAM IRON (FER À REPASSER)



La fonction Steam Iron (Fer à repasser) utilise une distribution de vapeur améliorée pendant le culbutage pour réduire plus efficacement les plis*, même dans les charges très volumineuses*.
*Comparé aux capacités avec vapeur normales et charge de 16 lb (7,3 kg).



Après avoir sélectionné le programme, régler la fonction Steam Iron (Fer à repasser) sur « ON » sur la console.

CONNEXION DE VOTRE APPAREIL INTELLIGENT

Télécharger l'application Whirlpool® et connecter votre appareil

Garder un œil sur la lessive grâce au suivi des programmes en temps réel, aux notifications de fin de programme, aux programmes supplémentaires et plus encore*.
*Wi-Fi et application requis. Caractéristiques indiquées sous réserve de modifications. Une fois installée, lancer l'application et suivre les étapes pour créer votre compte utilisateur et vous connecter à votre appareil. Pour obtenir les instructions d'abonnement et de connectivité, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité, visiter le **www.whirlpool.com/connect** ou le **www.whirlpool.ca/connect** pour les résidents du Canada. Si vous avez des problèmes ou des questions, appelez Whirlpool Connected Appliances au **1 866 698-2538**. Google Play est une marque enregistrée de Google LLC. App Store est une marque enregistrée de Apple Inc.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Balayer le code à barres 2D pour télécharger l'application Whirlpool®.

®/™ ©2026 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.