
# DIMENSION GUIDE




## MICROWAVE OVEN

PRODUCT DIMENSIONS


| MODEL | WMCS3019RB / WMCS3019RW | |
|---|---|---|
| Unit of Measurement | in | cm |
| Overall Width (A) | 19 | 48.3 |
| Overall Height (B) | 11 1/16 | 28.1 |
| Height of the door (C) | 10 5/6 | 26.2 |
| Depth without door (D) | 13 13/16 | 35.1 |
| Depth with door (E) | 16 7/16 | 41.7 |
| Depth with door open 90° (F) | 29 5/16 | 74.5 |




**FRONT VIEW**




**TOP VIEW**




**SIDE VIEW**

**NOTE:** Specifications subject to change without notice


# DIMENSION GUIDE




## MICROWAVE OVEN

MICROWAVE INTERIOR CAVITY DIMENSIONS


| MODEL | WMCS3018RB / WMCS3018RW | |
|---|---|---|
| Unit of Measurement | in | cm |
| Cavity Height (A) | $8\ ^{9}/_{16}$ | 21.7 |
| Cavity Width (B) | $13\ ^{3}/_{8}$ | 34 |
| Cavity Depth (C) | $14\ ^{5}/_{16}$ | 36.4 |




**CAVITY INTERIOR FRONT VIEW**




**CAVITY INTERIOR SIDE VIEW**




**FRONT**

**CAVITY INTERIOR TOP VIEW**

**NOTE:** Specifications subject to change without notice


# GUIDE DE DIMENSIONS




## FOUR À MICRO-ONDES

DIMENSIONS DU PRODUIT


| MODÈLE | WMCS3019RB / WMCS3019RW | |
|---|---|---|
| Unité de mesure | po | cm |
| Largeur totale (A) | 19 | 48,3 |
| Hauteur totale (B) | 11 1/16 | 28,1 |
| Hauteur de la porte (C) | 10 5/6 | 26,2 |
| Profondeur sans porte (D) | 13 13/16 | 35,1 |
| Profondeur avec porte (E) | 16 7/16 | 41,7 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (F) | 29 5/16 | 74,5 |




**VUE DE FACE**




**VUE DU DESSUS**




**VUE LATÉRALE**

**REMARQUE :** Spécifications indiquées sous réserve de modifications


# GUIDE DE DIMENSIONS




## FOUR À MICRO-ONDES

DIMENSIONS DE CAVITÉ DU FOUR À MICRO-ONDES


| MODÈLE | WMCS3018RB / WMCS3018RW | |
|---|---|---|
| Unité de mesure | po | cm |
| Hauteur de la cavité (A) | $8\ ^{9}/_{16}$ | 21,7 |
| Largeur de la cavité (B) | $13\ ^{3}/_{8}$ | 34 |
| Profondeur de la cavité (C) | $14\ ^{5}/_{16}$ | 36,4 |




**VUE AVANT INTÉRIEURE DE LA CAVITÉ**




**VUE LATÉRALE INTÉRIEURE DE LA CAVITÉ**




**AVANT**

**VUE DE DESSUS INTÉRIEURE DE LA CAVITÉ**

**REMARQUE :** Spécifications indiquées sous réserve de modifications


# GUÍA DE DIMENSIONES




## HORNO DE MICROONDAS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO


| MODELO | WMCS3019RB / WMCS3019RW | |
|---|---|---|
| Unidad de medida | pul | cm |
| Ancho total (A) | 19 | 48,3 |
| Altura total (B) | 11 1/16 | 28,1 |
| Altura de la puerta (C) | 10 5/6 | 26,2 |
| Profundidad sin puerta (D) | 13 13/16 | 35,1 |
| Profundidad con puerta (E) | 16 7/16 | 41,7 |
| Profundidad con puerta abierta a 90° (F) | 29 5/16 | 74,5 |




**VISTA FRONTAL**




**VISTA SUPERIOR**




**PARTE DELANTERA**

**VISTA LATERAL**

**NOTA:** Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Whirlpool®


# GUÍA DE DIMENSIONES




## HORNO DE MICROONDAS

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD INTERIOR DEL MICROONDAS


| MODELO | WMCS3018RB / WMCS3018RW | |
|---|---|---|
| Unidad de medida | pul | cm |
| Altura de la cavidad (A) | $8\ ^{9}/_{16}$ | 21,7 |
| Anchura de la cavidad (B) | $13\ ^{3}/_{8}$ | 34 |
| Profundidad de la cavidad (C) | $14\ ^{5}/_{16}$ | 36,4 |




**VISTA FRONTAL DE LA CAVIDAD INTERIOR**




**VISTA LATERAL DE LA CAVIDAD INTERIOR**




**VISTA SUPERIOR DE LA CAVIDAD INTERIOR**

**NOTA:** Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso



®/™ ©2024 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.