
DIMENSION GUIDE


MICROWAVE OVEN

PRODUCT DIMENSIONS


MODEL #	KMCS324*	
Unit of Measurement	in	cm
Overall Width (A)	24 3/4	62.8
Overall Height (B)	14 3/16	36.1
Height of the door (C)	13 1/8	33.3
Depth without door (D)	18 5/8	47.3
Depth with door (E)	18 5/16	46.5
Depth with door open 90° (F)	38 14/16	98.7



FRONT VIEW



TOP VIEW



SIDE VIEW


NOTE: Specifications subject to change without notice.

KitchenAid®


MICROWAVE OVEN

MICROWAVE INTERIOR CAVITY DIMENSIONS


MODEL #	KMCS324*	
Unit of Measurement	in	cm
Cavity Height (A)	11 9/16	29.4
Cavity Width (B)	18 7/16	46.9
Cavity Depth (C)	18 5/8	47.3



CAVITY INTERIOR FRONT VIEW



CAVITY INTERIOR SIDE VIEW




CAVITY INTERIOR TOP VIEW

NOTE: Specifications subject to change without notice.


HORNO DE MICROONDAS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO


N.º DE MODELO	KMCS324*	
Unidad de medida	pul	cm
Ancho total (A)	24 3/4	62,8
Altura total (B)	14 3/16	36,1
Altura de la puerta (C)	13 1/8	33,3
Profundidad sin puerta (D)	18 5/8	47,3
Profundidad con puerta (E)	18 5/16	46,5
Profundidad con puerta abierta a 90° (F)	38 14/16	98,7



VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR




VISTA LATERAL

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


HORNO DE MICROONDAS

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD INTERIOR DEL MICROONDAS


N.º DE MODELO	KMCS324*	
Unidad de medida	pul	cm
Altura de la cavidad (A)	11 9/16	29,4
Ancho de la cavidad (B)	18 7/16	46,9
Profundidad de la cavidad (C)	18 5/8	47,3



VISTA FRONTAL DE LA CAVIDAD INTERIOR



VISTA LATERAL DE LA CAVIDAD INTERIOR



VISTA SUPERIOR DE LA CAVIDAD INTERIOR

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

®/™ ©2024 KitchenAid. All rights reserved. The design of the stand mixer is a trademark in the U.S. and elsewhere.
Used under license in Canada.
Todos los derechos reservados. El diseño de la batidora es una marca comercial en EE. UU. y en otros países.
Usado bajo licencia en Canadá.

W11731903A
06/24

KitchenAid®